

120/277 V–480/600 V Verriegelungsklemme für Schutzschalter

Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von berechtigtem Personal mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften oder Vorgaben durchgeführt werden.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, wählen Sie die passende Größe aus (120/277 V oder 480/600 V).

Installation

1. Stellen Sie den Schutzschalter in die AUS-Position (siehe **Abbildung 1**).
2. Setzen Sie die Verriegelung auf den Schutzschalter.
3. Drehen Sie das Daumenrad im Uhrzeigersinn, um die Verriegelung fest am Schutzschalter anzubringen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter nicht in die EIN-Position bewegt werden kann. Wenn der Schutzschalter sich bewegen lässt, wurde die Verriegelung nicht richtig angebracht. Wiederholen Sie in diesem Fall die Installation.

4. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an der Verriegelung an (siehe **Abbildung 2**).




Abbildung 1




Abbildung 2