

Mini-Kabelverriegelung

Diese Vorrichtung eignet sich für Kabel mit einer Länge von 20,32 cm und einem Durchmesser von 0,16 cm. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Vorrichtung sich in der geöffneten Position befindet.

Installation

1. Ziehen Sie das Kabel ganz aus der Vorrichtung heraus.

Hinweis: Das Kabel wird über einen innenliegenden Mechanismus automatisch festgezogen.

2. Führen Sie das Kabel durch oder um alle Geräte oder Komponenten, die gesperrt werden sollen.

3. Legen Sie die Schlaufe des Kabels in den Schlitz in der Vorrichtung (siehe **Abbildung 1**).

4. Drehen Sie den oberen Teil der Vorrichtung in die mittlere Position, um die Kabelschlaufe an der Vorrichtung zu befestigen.

Hinweis: Um das Kabel bei Bedarf zu verkürzen, drücken Sie den Knopf unten an der Vorrichtung.

5. Drehen Sie den oberen Teil der Vorrichtung in die vollständig geschlossene Position.

6. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an dem Befestigungsloch an, bei dem sich die Absperrvorrichtung am wenigsten bewegen lässt (siehe **Abbildung 2**).

Geöffnete Position




Abbildung 1



Abbildung 2